

Návod na použití

Interaktivní hračka pro kočky a psy do interiéru - USB dobíjecí automatický rychlý míček. Pohyblivý míček s ocáskem na konci, který mění směr a probouzí tak ve zvířeti jeho instinkty hračku chytit a ulovit. Hračka je vhodná pro všechna plemena. Odolný plastový design. USB dobíjecí.

Použití:

- Dlouhým stiskem na dvě sekundy zapnete / vypnete
- Klikněte Switch mode A - rychlý režim, mode B - střední režim, mode C - pomalý režim
- Pohotovostní režim po 5 minutách
- V každém režimu bez probuzení po 30 minutách, bude automaticky vypnout.
- Při nabíjení svítí červená kontrolka
- Po nabití se rozsvítí zelená kontrolka

Velikost: 5,5 x 6,5 cm

Varování: Hračky pouze pro domácí mazlíčky, uchovávejte mimo dosah dětí. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Hračka musí být před čištěním nebo údržbou odpojena od napájení.